collection C®
Design trifft Bedarf.

Betriebsanleitung Möbel-Sound-System

Concept Media One

Version 06-2014

1. Allgemeine Hinweise 3
1.1 Sicherheitshinweise 3
1.2 Umweltinformationen 4
1.3 Spezifikationen 4
2. Inbetriebnahme der Fernbedienung 5
2.1 Austausch der Batterie 5
2.2 Fernbedienung – Symbole und Funktionen 6
3. Anschlüsse – Elektronikeinheit 7
4. Inbetriebnahme 8
5. Eingang Digital 8
6. Bluetooth® Infos – Bluetooth® Verbindung herstellen 9
7. Wiedergabe von externen Signalquellen 10
8. Wiedergabe über den Audioausgang des TV-Geräts 11
8.1.1 Coax-Anschluss 11
8.1.2 Toslink-Anschluss 12
8.2 Kabellose Musikwiedergabe mit Apple AirPort Express (Nicht im Lieferumfang enthalten – im Fachhandel erhältlich) 13
8.3 Musikwiedergabe mit AppleTV (Nicht im Lieferumfang enthalten – im Fachhandel erhältlich) 13
9. Störungssuche und –behebung 14

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Sicherheitshinweise

Zu Ihrem Schutz lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor Sie das Soundmöbel in Betrieb nehmen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise entstanden sind.

Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort. Beachten Sie alle Warnhinweise und befolgen Sie alle Bedienungshinweise.

Verwenden Sie das Soundmöbel nur im Innenbereich. Um Feuer- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, halten Sie das Soundmöbel von Wasser und mit Flüssigkeiten gefüllten Behältnissen fern, und setzen Sie es keiner übermäßigen Feuchtigkeit aus.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Platzieren Sie das Soundmöbel, die Fernbedienung oder die Batterien niemals in der Nähe von offenem Feuer oder heißen Oberflächen wie z.B. Heizungen oder Kaminen. Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. Kerzen auf das Soundmöbel. Setzen Sie die Fernbedienung oder die Batterien niemals direktem Sonnenlicht aus.

Das Soundmöbel ist für den Betrieb an einer Spannung von 100 – 240 V / 50-60 Hz vorgesehen. Falls Sie diesbezüglich nicht sicher sind, ziehen Sie einen Fachelektriker zu Rate. Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigungen und vermeiden Sie Verbiegen oder Verdrehen des Kabels, insbesondere im Bereich des Netzsteckers und der Gerätebuchse. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.

Bei einem Gewitter oder längerer Abwesenheit, schalten Sie das Soundmöbel aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Öffnen Sie niemals die Elektro-Komponenten! Überlassen Sie Servicearbeiten nur qualifiziertem Fachpersonal. Servicearbeiten sind erforderlich, wenn das Netzkabel beschädigt ist, das Soundmöbel übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder Flüssigkeiten eingedrungen sind, eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist oder das Soundmöbel fallengelassen wurde. Für Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, geht der Anspruch auf Gewährleistung verloren.

1.2 Umweltinformationen

Dieses Gerät entspricht den internationalen Richtlinien über die Beschränkung der Verwendung bestimmter Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) und über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).

Die Verpackung besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Das Produkt und darin enthaltene Batterien dürfen nicht über den normalen Hausmüll, sondern müssen über eine örtliche Entsorgungsstelle entsorgt werden.

Nebenstehendes Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, AirPort Express und Apple TV sind Warenzeichen von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern.

1.3 Spezifikationen

Frequenzbereich: 50 – 25.000 Hz (-6 dB)
Ausgangsleistung: 2 x 50 W (inkl. Überlastungsschutz)
Stromanschluss: 100 – 240 V (50/60 Hz)
Stromaufnahme: 35 W (Betrieb)
Eingänge: Bluetooth, wahlweise 1 x Digital Coax (Cinch) oder 1 x Digital Optisch (Toslink)
Bluetooth: A2DP-Profil u. AVRCP-Profil

2. Inbetriebnahme der Fernbedienung

Hinweis: Bevor Sie die Fernbedienung in Betrieb nehmen können, muss die Isolierfolie zwischen Batterie und Kontakten entfernt werden. Verfahren Sie hierbei wie unter „Austausch der Batterie“ gezeigt.

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise und Umweltinformationen. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden. Wenn ihre Funktion nachlässt, ersetzen Sie umgehend die Batterien durch Neue gleichen Typs.

Achtung: Halten Sie Batterien außer Reichweite von Kindern. Verschluckgefahr! Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer und nehmen Sie sie nicht auseinander. Explosionsgefahr!

2.1 Austausch der Batterie

2.2 Fernbedienung - Symbole und Funktionen

Power

Ein|Standby

ON/OFF-Schalter im Unterteil des Möbels prüfen - ggf. betätigen.
IR- Empfänger leuchtet, wenn das Soundsystem eingeschaltet ist

Source

Eingangswahltaste / Auswahl zwischen Bluetooth und Digital Source-Taste betätigen

Kanal 1:	Bluetooth-Anschluss (über Mobiltelefon bzw. jedes bluetooth-fähige Gerät anzusteuern)
Kanal 2:	nicht belegt
Kanal 3:	TV, Notebooks, mobile CD- und DVD-Player, PCs mit Soundkarte, Spielekonsolen, Bluray-Player, Tuner (alle bildwiedergebenden Geräte wie DVD-Player, Bluray-Player, Spielkonsole etc. können auch direkt über den TV angeschlossen werden, siehe auch Seite 10)

Mute

Stummschaltung

Vol +

a) kurz: schrittweise Anhebung des Lautstärkepegels
b) lang: kontinuierliche Anhebung des Lautstärkepegels

Vol -

a) kurz: schrittweise Absenkung des Lautstärkepegels
b) lang: kontinuierliche Absenkung des Lautstärkepegels

3. Anschlüsse - Elektronikeinheit

4. Inbetriebnahme

Stellen Sie erst alle benötigten Kabelverbindungen her, bevor Sie das Soundmöbel mit dem Stromkabel an das Stromnetz anschließen.

Hinweis: Sobald das Soundmöbel vom Stromnetz getrennt wird, stellt es sich beim Wiedereinstecken automatisch auf den Bluetooth-Eingang ein.

5. Eingang Digital

Auf der rechten Seite der Verstärkerbox befindet sich der Digitaleingang. Hier kann wahlweise ein Toslink-Kabel (optisch) oder ein Digitales Coaxkabel eingesteckt werden. Ein gleichzeitiges Belegen der beiden Eingänge ist nicht möglich!

Das Gerät schaltet automatisch auf den belegten Eingang um.

1 = Digitaler Coax Eingang (Cinch)

2 = Digitaler Toslink Eingang (Lichtleiter)

6. Bluetooth® Infos – Bluetooth® Verbindung herstellen

Das Soundmöbel arbeitet mit der Bluetooth®-Version 3.0+EDR und unterstützt das A2DP-Profil (Voraussetzung für die Musikwiedergabe) und das AVRCP-Profil (Voraussetzung für die Steuerung der Wiedergabe). Die vorhandene Leistungsklasse 2 erlaubt Verbindungen bis zu 10 m Reichweite. Somit muss das Wiedergabegerät mindestens den Bluetooth®-Standard 2.0 (oder höher) und das A2DP Profil erfüllen. Unterstützt das Wiedergabegerät zusätzlich das AVRCP Profil, so kann abhängig von der eingestellten Lautstärke mit der original Fernbedienung, die Lautstärke mit dem Wiedergabegerät geregelt werden. Prüfen Sie bitte, ob das verwendete Gerät diese Anforderungen erfüllt. Die Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Wiedergabegeräts.

Da das Soundmöbel nicht gleichzeitig mit mehreren Geräten per Bluetooth® verbunden werden kann, achten Sie darauf, dass keine Verbindung zu weiteren Geräten besteht.

- Stecken Sie den Netzstecker des Soundmöbels in eine Netzsteckdose und schalten Sie das Soundmöbel ein.
- Warten Sie ca. 15 Sekunden und schalten dann an Ihrem Wiedergabegerät die Bluetooth® Funktion ein.
- Lassen Sie Ihr Wiedergabegerät nach Geräten suchen.
- Das Soundmöbel wird in dem Bluetooth® Menü als „**I-WAVE**“ angezeigt.
- Verbinden Sie nun Ihr Wiedergabegerät mit dem Soundmöbel.
  Falls Sie aufgefordert werden, einen PIN einzugeben, tragen Sie bitte die Zahlen 0000 (vier mal Null) ein.
- Starten Sie die gewünschte Musik auf Ihrem Wiedergabegerät.
- Zum Beenden der Verbindung schalten Sie Bluetooth® an Ihrem Wiedergabegerät wieder aus.

7. Wiedergabe von externen Signalquellen

Nutzen Sie das Soundmöbel als klangstarkes Soundsystem für Fernseher, Notebook, MP3-Player, Handy und viele andere Geräte oder übertragen Sie Ihre Lieblingssongs kabellos mittels Apple AirPort Express oder Apple TV auf das Soundmöbel.

Über die Eingangswahltasten Digital - Bluetooth der Fernbedienung wählen Sie den entsprechenden Ton-Eingang. Grundsätzlich genießt derBluetooth Eingang Priorität vor den beiden anderen Eingängen. Über diesen Eingang kann die Musik der Bluetooth Verbindung wiedergegeben werden.

Über den Digitaleingang können Sie Ihr TV-Gerät anschließen. Somit können Sie den Fernseher als Medienzentrale nutzen.

Ob TV-Programme, Spielekonsole oder DVD, der Ton wird über das Soundmöbel wiedergegeben. Nutzen Sie außerdem Apple-TV oder ist Ihr TV internetfähig, können Sie Musik, sei es aus Ihrer Bibliothek oder von Streamingportalen ebenso über das Soundmöbel wiedergeben.

8. Wiedergabe über den Audioausgang des TV-Geräts

Das Soundmöbel bietet die Möglichkeit den Tonausgang Ihres TV-Geräts anzuschließen (Coax/Toslink).

Besitzt Ihr TV-Gerät einen digitalen Tonausgang, Lichtleiter- (Toslink) oder Coax (Coaxial) Anschluss, verbinden Sie einen von diesen mit einem geeigneten Toslink oder Coax Kabel mit dem Soundmöbel. Schalten Sie die Lautsprecher des Fernsehers mittels der Taste Mute auf der TV-Fernbedienung aus. Die Lautstärkeregelung nehmen Sie über die Fernbedienung vom Soundmöbel vor.

8.1.1. Coax - Anschluss

8.1.2 Toslink - Anschluss

8.2 Kabellose Musikwiedergabe mit Apple AirPort Express (Nicht im Lieferumfang enthalten - im Fachhandel erhältlich)

Die Apple AirPort Express Basisstation bietet Ihnen die Möglichkeit, Audio-/ Videodaten per Datenstreaming von Ihrem Mac oder PC kabellos zu empfangen und über das per Kabel angeschlossene Soundmöbel wiederzugeben. Verbinden Sie die Miniklinkenbuchse der AirPort Express Basisstation mit den Line-In- Eingangsbuchsen von der Line-Box. Verwenden Sie hierfür ein Miniklinke-Cinch-Kabel. Stellen Sie den Lautstärkepegel vom Soundmöbel auf den normalerweise genutzten Wert ein und regeln Sie die Lautstärke über den Lautstärkebalken im Display Ihres iPod, iPhone oder iPad bequem von Ihrem Sofa aus.

8.3 Musikwiedergabe mit AppleTV (Nicht im Lieferumfang enthalten - im Fachhandel erhältlich)

AppleTV bietet Ihnen die Möglichkeit, Audio-/Videodaten aus dem Internet zu laden und die Audiodaten des gespeicherten Filmmaterials über das per Kabel angeschlossene Soundmöbel wiederzugeben.

Verbinden Sie die Cinch-Buchsen von AppleTV (1.Generation) mit den Line-Eingangsbuchsen bzw. die Toslink-Buchse von AppleTV (2.Generation) mit der Toslink-Buchse vom Soundmöbel. Verwenden Sie hierfür ein Cinch-Cinch-Kabel bzw. ein Lichtleiterkabel. Sollten Sie AppleTV (1. oder 2. Generation) per HDMI- Kabel an Ihren Fernseher angeschlossen haben, so schalten Sie die Lautsprecher des Fernsehers mittels der Taste Mute auf der TV-Fernbedienung aus. Das Audiosignal von AppleTV ist auf einen fixen Pegel eingestellt, so dass Sie die Lautstärkeregelung ausschließlich über die Fernbedienung vom Soundmöbel vornehmen können.

9. Störungssuche und -behebung

Falls beim Betrieb vom Soundmöbel Probleme auftreten, so prüfen Sie bitte an Hand der Tabelle, ob Sie nicht selbst Abhilfe schaffen können. Trennen Sie das Soundmöbel aber zunächst vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und nach ca. 30 Sekunden wieder einstecken.

Problem	Mögliche Ursache bzw. Lösung
Rote LED der Betriebsanzeige leuchtet nicht auf.	Prüfen, ob die verwendete Steckdose stromführend ist. Das Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen oder ist beschädigt. Der Netzschalter an der Elektronikeinheit ist nicht eingeschaltet.
Betriebsanzeige leuchtet, aber Befehle der Fernbedienung werden nicht angenommen.	Der Infrarot-Empfänger ist verdeckt. Die Batterie ist unsachgemäß eingebaut. Achten Sie darauf, dass die Batterien richtig gepolt eingesetzt sind. Die Batterie muss ausgewechselt werden.
Kein Ton von einer externen Signalquelle.	Es ist nicht der richtige Eingang eingestellt. Eingangswahl über „Digital - Bluetooth“-Taste auf der Fernbedienung (Source Taste). Das Anschlusskabel ist nicht richtig angeschlossen (nur bei externer Signalquelle). Lautstärke ist auf Minimum herunter geregelt.
Kein Ton bei Bluetooth Wiedergabe.	Stellen Sie sicher, dass eine Bluetooth-Verbindung zum Soundmöbel hergestellt ist. Drücken Sie die Bluetooth Taste auf der Fernbedienung. Regeln Sie die Lautstärke am Wiedergabegerät auf.
Kein Ton über Coax- oder Toslink- Eingang.	Der Netzschalter an der Elektronikeinheit ist nicht eingeschaltet.
Das Herstellen einer Bluetooth-Verbindung ist nicht möglich.	Es besteht bereits eine Bluetooth-Verbindung zu einem anderen Gerät. Bitte deaktivieren Sie die bestehende Verbindung und versuchen Sie es erneut.
Tonaussetzer bei der Bluetooth-Wiedergabe.	Die Reichweite der Bluetooth-Verbindung von ca. 10 Metern wird überschritten oder es befinden sich Hindernisse wie Zimmerwände oder -türen innerhalb der Übertragungsstrecke.
Aus den Lautsprechern ist ein durchgehendes helles Piepgeräusch zu hören.	Es liegt eine interne Störung vor. Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Stecken Sie den Netzstecker nach ca. 20 Sekunden wieder ein. Das Soundmöbel führt einen automatischen „Reset“ aus.